

Procédures **REQUISES** pour bénéficier de la garantie à vie limitée:

- **Rinçage du fluide** avant le remplacement des composants
- Utilisation d'un **liquide de servodirection recommandé par le constructeur du véhicule** ou l'équivalent
- Procédure de **purge sous vide pour** éliminer l'air du système avant le démarrage initial du véhicule après l'installation.
- **Remplacement** ou nettoyage du **réservoir à distance** (sur applications spécifiques)

Procédures **RECOMMANDÉES** pour assurer la longévité et la performance du système de direction assistée:

- **Remplacement** ou installation du **filtre en ligne**
- **Remplacement des flexibles hydrauliques de direction** en service depuis plus de 5 ans ou 100 000 miles.